



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ МАРШРУТИЗАТОРА D-Link


1. Сбросить маршрутизатор D-Link Dir-615/842 на заводские настройки (нажать и удерживать кнопку RESET на задней панели подключенного к электропитанию роутера не менее 20 секунд).
2. Чтобы зайти в конфигуратор маршрутизатора, наберите в адресной строке интернет-браузера (Chrome, Opera, Internet Explorer и т.д.) адрес 192.168.0.1 и нажмите кнопку «Отправить».




3. Далее необходимо нажать кнопку ПРОДОЛЖИТЬ, тогда вы перейдёте в мастер быстрой настройки.




4. Следующий шаг:
Необходимо выбрать способ подключения Проводное.




5. Следующий шаг:
Режим работы: маршрутизатор.




6. Далее необходимо выбрать тип соединения с Интернетом.



7. Тип соединения, который нужно выбрать PPPoE. Имя пользователя и пароль уточните в техподдержке провайдера. Поле имя сервиса необходимо оставить пустым.



8. Далее по желанию вы можете изменить имя основной Wi-Fi сети и пароль.



D-Link
Building Networks for People

Беспроводная сеть 2.4 ГГц

Включить

Вещать беспроводную сеть 2.4 ГГц

ⓘ Выключение вещания не влияет на возможность маршрутизатора подключаться к другой сети Wi-Fi в качестве клиента.

Имя основной Wi-Fi-сети*

DIR-615T-b0ea

Открытая сеть

Пароль*

••••••••


ⓘ Длина пароля должна быть от 8 до 63 ASCII символов

Включить гостевую сеть Wi-Fi

ⓘ Гостевая сеть Wi-Fi позволяет подключиться к Вашему устройству и получить доступ в Интернет. При этом компьютеры, подключенные к данной беспроводной сети, будут изолированы от ресурсов Вашей

ДАЛЕЕ

9. Следующий шаг: нажмите кнопку **Далее**.



D-Link
Building Networks for People


IP-телевидение

К устройству подключена ТВ-приставка?

ⓘ Если Ваш провайдер предоставляет услугу IPTV, Вы можете подключить ТВ-приставку непосредственно к роутеру, не используя дополнительное оборудование.

НАЗАД **ДАЛЕЕ**

10. Следующий шаг: нажмите кнопку **Далее**.



D-Link
Building Networks for People


IP-телефония

К устройству подключен IP-телефон?

ⓘ Если Ваш провайдер предоставляет услугу IP-телефонии, Вы можете подключить телефон непосредственно к роутеру, не используя дополнительное оборудование.

НАЗАД **ДАЛЕЕ**

11. Далее вы можете изменить пароль веб-интерфейса (доступ к настройкам роутера).



D-Link
Building Networks for People

Изменение пароля веб-интерфейса


Для повышения безопасности, пожалуйста, измените пароль для доступа к настройкам устройства.

Пароль

Длина пароля должна быть от 1 до 31 ASCII символа

[< НАЗАД](#) [ДАЛЕЕ >](#)

12. Далее необходимо сохранить файл с настройками и нажать кнопку ПРИМЕНИТЬ.



Информация о настройках

PPPoE
Имя пользователя: 00000
Пароль: 000000

Wi-Fi 2.4 ГГц
Включить: Да
SSID: DIR-615T-b6ea
Шифрование: WPA2-Personal
Пароль: 27033043

Устройство
Модель: DIR-615T
Версия ПО: 3.0.0
Серийный номер: QXN64IB046417
IP: 192.168.0.1
Режим работы: Маршрутизатор

Данные для входа
Имя пользователя: admin
Пароль:

[СОХРАНИТЬ ФАЙЛ С НАСТРОЙКАМИ](#)

[< НАЗАД](#) [ПРИМЕНИТЬ](#)

amigo